

# DT-H55/U2W ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。


本製品はGガイドの電子番組表に対応しています。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

## ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□DT-H55/U2W(本体)..... 1 個



- B-CASカード..... 1 枚

□ゴム足シール..... 4 個

□USBケーブル..... 1 本
- ユーティリティCD..... 1 枚

☑ユーザーズマニュアル(本紙)..... 1 枚

□地デジが受信できないときは ..... 1 枚

※B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属のB-CASカードもBUFFALO修理センターへお送りください。


※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。

※ユーティリティCDには、本製品の付属ソフトウェアやヘルプが収録されています。詳しい操作手順はヘルプをご参照ください。

※ユーティリティCDが入っている袋には、付属ソフトウェア「メディアサーバー」のCD-keyが記載されています。袋は大切に保管してください。紛失された場合の再発行は有料となります。


※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※付属のゴム足シールは、右図の位置に貼付してください。



## ステップ2 B-CASカードをセットしよう

デジタル放送を視聴・録画するには、本製品に付属のB-CASカードをセットする必要があります。必ず次のようにセットしてください。



右上へつづく

### 注意

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
- ・ほこりの多いところ
- ・振動が発生するところ
- ・平らでないところ
- ・直射日光が当たるところ
- ・火気の周辺、または熱気のあるところ
- ・漏電、漏水の危険があるところ

→故障の原因となります。

→けが、故障、破損の原因となります。

→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。

→故障や変形の原因となります。

→故障や変形の原因となります。

→故障や感電の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。

故障の原因となります。

本製品の上に物を置かないでください。

傷がついたり、故障の原因となります。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたしけで拭き取ってください。

本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。

データが消失、破損する恐れがあります。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8007」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

8007

検索

「設定がうまくいかない」、「故障かな？」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。

お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

PC

86886.jp

(http://www 不要)

86886.jp

検索

● インターネット (E メール) : ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様

PC

86886.jp/mail/

(http://www 不要)

法人のお客様

PC

86886.jp/hojin/

(http://www 不要)

● 電話 : お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の弊社製品名 2. パソコンの型番 3. OS のバージョン 4. トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は弊社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

個人のお客様窓口

050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口

050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

PC

86886.jp/shuri/

(http://www 不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売 ( 備品販売窓口 )

ユーザー登録

PC

86886.jp/user/

(http://www 不要)

ダウンロードの代行サービス ( 有料 )

PC

86886.jp/bihin/

(http://www 不要)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

PC

http://www.buffalo-direct.com

バッファローダイレクト

検索

コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2 (サクサク)」をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。

PC

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

サクサク

SAK2

検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.  
We provide technical and customer support only in Japanese language.  
We provide technical and customer support only for use in Japan.  
弊社へご提供の個人情報には次の目的のために使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。  
・お問合せに関する連絡・お問合せ上のアンケート (サポートセンター) ・送付品の販売業務 (備品販売窓口)  
・製品配送・詳細症状の確認/見積価格/品質向上のための送付後の動作状況確認 (修理センター)

(4)

DT-H55/U2Wユーザーズマニュアル  
2010年9月29日 第2版発行 発行 株式会社バッファロー

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味	
	<b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

### 絵記号の意味

	警告・注意を促す内容を示します。(例:  感電注意)
	してはいけない事項 (禁止事項) を示します。(例:  分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例:  プラグをコンセントから抜く)

### 警告

	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	濡れた手で本製品に触らないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	煙が出たり変な臭いや音が出たら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。 ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。 ・本製品に布などをかぶせないでください。

本製品について

この装置は、クラスB情報技術装置です。  
この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機 (以下、テレビ) などの画面に発生するチャタリング、ゆがみがこの商品による影響と思われるなら、パソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることで、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。  
・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる  
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。  
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。  
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。  
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL: ( ) -

製品名	DT-H55/U2W
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類 (レシートなど) を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サービス内容	担当

### 注意

【B-CASカードの取り扱い上のご注意】

- ・B-CASカードをセットするときは、向きに注意して確実に差し込んでください。またB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- ・本製品使用中は、B-CASカードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。
- ・B-CASカードのIC金属端子には手を触れないでください。
- ・B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- ・B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- ・B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手で触らないでください。
- ・B-CASカードを分解、加工をしないでください。

【B-CASカード保管の際の注意】

付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が一、破損や紛失などした場合は、下記のB-CASカスタマーセンターへご連絡ください。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。あらかじめご了承ください。

また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はお客様に請求されますので保管する際にはご注意ください。

<B-CASカードのお問合せ先>

株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター

TEL : 0570-000-250 (受付時間 : 10 : 00~20 : 00)

## ステップ3 インストールしよう

次の手順で本製品の取り付け、ソフトウェアのインストールを行います。

まだパソコンに本製品を取り付けしないでください。

### 注意

周辺機器→パソコンの順に電源をONにします。

コンピューターの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。

ユーティリティCDをパソコンにセットします。ピーキャストナビゲータが起動します。

※Windows 7/ Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[PCastNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、Windows 7では「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

「かんたんスタート」をクリックします。

※この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「PCastNavi.exe」をダブルクリックしてください。

次のページへつづく

(1)



4

画面の指示に従って、アンテナとUSBケーブルをパソコンに接続し、B-CASカードが正しい向きで入っていることを確認してください。

パソコンのUSBコネクター

USBコネクター

アンテナ入力端子

付属のUSBケーブル (MiniB)

地上デジタル放送  
対応アンテナへ  
(UHF、またはCATVアンテナ)

市販のアンテナケーブル (F型コネクター)

注意

- アンテナケーブルを壁のアンテナ端子に接続できない場合や、壁にアンテナ端子がない (アンテナケーブルが壁からでている) 場合は、別途変換アダプター等をご用意ください。
- すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分配器をご利用ください。アンテナ分配器を利用すると、本製品とテレビのどちらも接続できるようになります。

5

画面の指示に従って、PCastTV 3をインストールします。

※お使いのパソコン環境によっては、[パソコン再起動のお願い]画面が表示されることがあります。

このようなときは、表示された手順に従って本製品を取り外し、パソコンを再起動してください。再起動後、手順 ② からインストールをやり直してください。

※LinkTheater LT-H90、91シリーズなどのDTCP-IP対応ネットワークプレーヤーから録画した番組を再生したい方は、「メディアサーバーをインストールしますか?」と表示される画面で、[する]を選択してください。

インストール中に表示される[ユーザー名] [会社名]には任意の文字を、[CD-key]にはユーティリティCDが入っている袋に記載してあるCD-keyを入力し、[次へ]をクリックしてください。

**CD-keyは大切に保管してください。**CD-keyがないとメディアサーバーが再インストールできなくなります。CD-keyは念のために下記へ書き写してください。紛失された場合の再発行は有料となります。

**CD-key記入欄**

6

「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックして、パソコンを再起動します。

7

デスクトップ画面の[PCastTVの初期設定]アイコンをダブルクリックします。

8

画面の指示にしたがって、お住まいの郵便番号・地域の設定、チャンネルの検索、G-Guide番組表の更新時刻を設定します。

※チャンネル取得には、数分~数十分かかります。

以上で取り付けとソフトウェアのインストールは完了です。

**メモ**

ドライバーをインストールすると、[デバイスマネージャ]に本製品が次のように登録されます。

[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]

・**BUFFALO DT-H55/U2W Video Capture**

※ [デバイスマネージャ]は、次の方法で表示できます。

[マイコンピュータ(またはコンピュータ)] を右クリック → [管理] をクリック → [デバイスマネージャ] をクリックします。

※登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、パソコンを再起動してください。再起動後も「！」が付いているときは、付属CDのピーキャストナビゲータで[ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの削除]-[DT-H55/U2W ドライバー]を選択し、[削除開始]を行った後、再度インストールを行ってください。

※本製品を使用するには、パソコンにスピーカーが接続されている必要があります(USB接続のサウンド機能およびBluetoothなどのデジタルオーディオ機器は非対応です)。

**右上へつづく**

■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。

■BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている弊社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現在購入された製品とは一部異なることがあります。

■本書の内容に関しては万全を期していますが、万が一不備な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お問い合わせになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだるの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用した場合、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災検知対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っていません。

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または技術)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱い方法に違反する使用はお止めください。

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合には、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本製品が起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。


■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を補修し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

ステップ4


パソコンでテレビを楽しもう

PCastTV3を使ってテレビを見たり、録画や再生をしてみましょう。

■ **PCastTV3の起動と終了**


デスクトップ画面の  アイコンをダブルクリックすることで起動できます。

※[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV3]-[PCastTV 3]を選択することも起動することができます。

終了する場合は、PCastTV3画面右上の  をクリックしてください。


■ **PCastTV3の画面**

メインウィンドウ















※設定画面は、PCastTV3の画面を右クリックし、表示されたメニューから[設定]をクリックすると表示されます。

操作パネル



PCastTV3での各ボタン操作は次の通りです。

ボタン	内容
番組表	Gガイドによる電子番組表を表示します。
録画番組	録画した番組の一覧を表示します。
予約一覧	予約している番組一覧を表示します。
dデータ	視聴している番組のデータ放送を表示します。
字幕表示	字幕放送対応の番組を視聴の場合、字幕の表示/非表示を切り替えます。
番組情報	視聴している番組の情報を表示します。
	表示しているチャンネルを変更します。
	録画を開始します。録画中は、録画停止となります。
	タイムシフト再生を開始/一時停止します。
	録画した番組の再生を停止、タイムシフト再生を停止します。
	録画した番組を再生します。再生中は、一時停止となります。
	録画した番組の再生時に早送りをします。
	録画した番組の再生時に巻き戻しをします。
	前へスキップします。スキップする時間は設定画面にて15秒、30秒から選択できます。
	クリックすると消音します。もう一度クリックすると消音を解除します。
	音量を調節します。
	シークバーをドラッグ&ドロップすることで、再生位置を任意に変更できます。
	チャンネル名、番組名または録画番組名、時刻または再生時間を表示します。

PCastTV3のサブ視聴画面を使って2つの番組を視聴する

本製品は、地デジチューナーが2つ搭載されています。PCastTV3のメインウィンドウ以外にもサブ視聴画面を使って2つの番組を同時に視聴することができます。

サブ視聴画面は、PCastTV3メインウィンドウを右クリックし、表示されたメニューから[ダブル視聴を行う]をクリックすると表示されます。

※サブ視聴画面では、次の操作を行うことはできません。

データ放送の表示 / タイムシフト再生 / 手動での録画

※最低限のパソコン動作環境に近い場合、滑らかに番組を表示できないことがあります。

PCastTV3の使いかたについては、「PCastTV 3ヘルプ」をご参照ください。

メディアサーバーを使用する

メディアサーバー (CyberLink MediaServer) をパソコンにインストールすると、LAN(ローカルエリアネットワーク)内のDLNA対応機器(弊社製 LinkTheater LT-H90、91シリーズなど)から、録画した番組を再生できるようになります。

メディアサーバーは付属のユーティリティCDからインストールすることができます。


メディアサーバーの使いかたについては、メディアサーバーヘルプをご参照ください。

※メディアサーバーは1ライセンスにつき4回までアクティベーションが可能です。

5回目以降のアクティベーションは、新しいCD-keyが別途必要です。入手方法については弊社サポートセンターまでご相談ください。

メディアサーバーの使いかたについては、「メディアサーバーヘルプ」をご参照ください。

画面で見るマニュアルの読み方



「PCastTV3 ヘルプ」 「メディアサーバーヘルプ」

付属ソフトウェアの使用法や注意事項などは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。ヘルプは次の手順で見ることができます。

**PCastTV3**

ヘルプの表示方法

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV3]-[PCastTV3 ヘルプ]を選択します。

ヘルプの内容

「番組視聴手順」「録画予約手順」「録画番組視聴手順」「困ったときは」「用語集」など

**メディアサーバー**

ヘルプの表示方法

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[CyberLink Media Server]-[メディアサーバーヘルプ]を選択します。

ヘルプの内容

「概要」「設定手順」「制限事項」「困ったときは」など

制限事項

本製品には次の制限事項があります。

●放送の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのため録画した番組を再生するには、本製品(録画時に使用したチューナー)をあらかじめパソコンに接続しておく必要があります。また録画時と同じドライブ名、フォルダー名でないと再生することができません。

本製品を修理・交換した場合、以前に録画した番組の再生・ムーブが行えなくなります。またパソコンを修理・交換した場合でも再生、ムーブできなくなる場合があります。

●書き込み動作確認済みのBD/DVDドライブについては、弊社ホームページ(buffalo.jp)にてご確認ください。

●BD/DVDメディアへの書き込みに使用される本製品のAACs/CPRM鍵の期限は初回出荷から5年です。期限を超えた製品では鍵が無効化され、BD/DVDメディアへ書き込みすることができません。

●PCastTV3を使用するには、コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名ではPCastTV3を使用できません。

●地デジ映像の画面出力対応表

		ディスプレイ仕様				
		HDCP対応		HDCP非対応		一体型PC
接続端子	対応	DVI接続	アナログRGB接続	DVI接続	アナログRGB接続	内部接続
	S-VIDEO	HDCP対応	○	△※	×	△※
HDCP非対応		×	△※	×	×	×

※上の表は、著作権保護されている地デジ映像を画面に出力できる組み合わせを示したものです。表中の組み合わせを満たしている場合でも、パソコンの再生能力の問題からご視聴いただけないことがあります。

※著作権保護に対応するには、パソコン本体のグラフィックドライバーを最新にしてください。

※マルチディスプレイには対応しておりません。

地上デジタルテレビ放送の視聴について

○地上デジタルテレビ放送は、アナログ放送とは異なる方式のため、従来の環境ではご覧いただけない場合があります。ご利用前に受信可能な環境をご確認ください。

○電波の受信状態が不安定な場合、映像が途切れたりブロックノイズが現れることがあります。詳しくは「社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa)」地デジを見るには」をご覧ください。

<http://www.dpa.or.jp/>

アンインストール

本製品に付属のソフトウェアが不要になったときは、次の手順でアンインストールします。

付属CDのピーキャストナビゲータで[ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの削除]-[DT-H55/U2Wドライバー]または[PCastTV3]、[CyberLink MediaServer]を選択し、[削除開始]をクリックしてください。

困ったときは

以下のような症状が起きたときは、次の対処方法をお試しください。

●「HDCP非対応のグラフィックカードまたはディスプレイにパソコンが接続されています。」と表示され視聴できません。

上記の制限事項中「地デジ映像の画面出力対応表」に記載のようにHDCP、COPPの対応をご確認ください。ご使用のパソコンのグラフィックがCOPPに対応していない場合は、グラフィックドライバーのアップデートをすることで、COPPに対応することがあります。

タスクトレイに常駐している他のソフトウェアを終了または停止し、PCastTV3のみで動作を確認してください。

●「受信レベルが低下しているため正常に映像/音声を表示できません。」と表示され視聴できません。

PCastTV3およびドライバーを一度アンインストールして、再度インストールしてください。お使いのグラフィックボードのドライバーが古い場合は、最新のバージョンへアップデートしてください。本製品の他に接続している機器がある場合は、取り外して本製品のみ接続してお試しください。

Windows XPをお使いの場合、PCastTV3画面を右クリックし、表示されたメニューから[設定]を選択してください。[高度な設定]-[映像が表示されない場合の設定を行う]をクリックしてチェックマークを表示させ、[OK]をクリックすることで症状が改善することがあります。

本製品の取り外しかた

本製品をパソコンから取り外すときは、PCastTV3を終了してから取り外してください。

製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

インターフェース		USB2.0 HighSpeed (パソコンに標準搭載されていること)
受信ch	UHF: 13~62ch、VHF: 1~12ch CATV: C13~C63(バススルー方式に対応)	
TV音声	ステレオ/2ヶ国語	
アンテナ入力	F型コネクター	
電源	DC5V (USBバス)	
消費電力	最大2.0W以下	
電源管理	ACPI (S3) 対応	
外形寸法	22×80×115mm (突起部を除く)	
重量	約100g (本体のみ、付属品含まず)	
動作環境	温度: 0~40℃ 湿度: 20%~85% (結露なきこと)	
対応機種	CPU	データ放送を表示する場合: Dual Core以上の性能を持つCPU データ放送を表示しない場合: Celeron D 3.02GHz同等以上
	メモリー	Windows 7/ Vista 1GB以上、Windows XP 768MB以上 ※1GBまたは768MBでお使いのときは、他のアプリケーションは全て終了してください。
	ハードディスク	付属ソフトウェアのインストールに約60MBの空き容量が必要です。 録画する場合は、録画データの保存用に別途空き容量が必要です。 ※BD/DVDメディアに書き込みをする場合、別途書き込みをするファイルと同等の空き容量が必要です。
	グラフィックカード	COPPIに対応しているドライバーが使用可能なこと。 DVI接続の場合は、HDCP対応必須。 PCI Express対応のグラフィックカード推奨。
	ディスプレイ	解像度: 1024×768以上 DVI接続: HDCPIにディスプレイ/グラフィックカードが対応していること D-Sub接続: 表示可能(表示映像が52万画素以下に制限) ※マルチディスプレイには非対応です。
サウンド	アナログ出力を搭載し、Direct Soundに対応しているサウンドカード ※USB接続スピーカーおよびデジタル出力のオーディオ機器、S/PDIFは非対応です。	
対応パソコン	USB2.0ポートを標準搭載した DOS/V機 (OADG仕様) ※Intel 915以降または同等のチップセットを搭載していること。	
対応OS	Windows 7(32bit、64bit)、 Windows Vista ServicePack1以降(32bit、64bit)、 Windows XP ServicePack2以降	

※パソコン環境や接続インターフェースによってはコマ落ち/音飛びなどが発生することがあります。

※本製品は双方サービスには対応しておりません。

※本ソフトウェアはiCommand 技術に準拠しています。

※この製品は「Embedded Memory with Playback and Recording Function System」(以下「EMPR」)規格に準拠して製造されています。コンテンプ保護方式として「MagicGate Type-R for Secure Video for EMPR」を利用しています。

切り取り

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等とするものです。お客様が、この約款に規定された条件に同意しない場合は保証契約を取り消すことができます。その場合は、ご購入の製品を使用することなく返品または弊社にご返却していただく必要があり、お客様の法的上の権利が制限されるものではありません。

**第1条(定義)**

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間中に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。

2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。

3 この約款において、「修理費」とは、製品が故障した場合、弊社が修理を行う当該修理費用の修理をいいます。

4 この約款において、「無償修理」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することになります。

5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償修理が適用されない場合、またはお客様の購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合、

6 お客様が製品をお買い上げ頂いた日、お客様による運送または移動に起因し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合、

7 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地災、または、異常電圧などの外的要因により、故障または破損した場合、

8 消耗部品が自然劣化した場合は自然劣化、または、異常電圧などの外的要因により、故障または破損した場合、

9 前各条に該当する場合は、故障の原因が、お客様の使用状況にあると認められる場合、

**第2条(無償保証)**

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

1 製品の故障が現れる場合、各号の条件に当る場合に修理の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同定額の修理費をいただくことで修理を申請してください。その際、弊社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付先が異なる方法で送付していただく必要はなく、郵送でも受け付けます。また、送料は送付先とさせていただきます。

2 修理費、製品の搬送または故障の発生もしくは修理に要する費用、修理に要する部品または修理費の負担または修理費の負担を上回る場合は、保証対象の製品に同梱またはそれ以上の価値を有する他の製品と交換する事により対応させていただきます。

3 ハードディスク等のデータ記録装置またはメディアの修理に際しては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはハードディスクもしくはメディアをフォーマットする場合とさせていただきますが、修理の場合、弊社は記録されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの復旧、消失などにつき、一切の責任を負いません。

4 修理費用により、交換された部品または部品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。

5 有償修理により、交換された部品または部品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にお客様が事前に取得した、保証書等を送付いたします。保証書の提出に同意しない場合は、保証期間中に修理を受けることができません。

**第3条(有償修理)**

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

1 製品の故障が現れる場合、各号の条件に当る場合に修理の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同定額の修理費をいただくことで修理を申請してください。その際、弊社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付先が異なる方法で送付していただく必要はなく、郵送でも受け付けます。また、送料は送付先とさせていただきます。

2 修理費、製品の搬送または故障の発生もしくは修理に要する費用、修理に要する部品または修理費の負担または修理費の負担を上回る場合は、保証対象の製品に同梱またはそれ以上の価値を有する他の製品と交換する事により対応させていただきます。

3 ハードディスク等のデータ記録装置またはメディアの修理に際しては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはハードディスクもしくはメディアをフォーマットする場合とさせていただきますが、修理の場合、弊社は記録されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの復旧、消失などにつき、一切の責任を負いません。

4 修理費用により、交換された部品または部品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。

5 有償修理により、交換された部品または部品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にお客様が事前に取得した、保証書等を送付いたします。保証書の提出に同意しない場合は、保証期間中に修理を受けることができません。

**第4条(免責事項)**

お客様が購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品を購入した個人や法人を限るとします。

2 お客様が購入された製品について、修理に際しては、修理に要する費用、修理に要する部品または修理費の負担または修理費の負担を上回る場合は、保証対象の製品に同梱またはそれ以上の価値を有する他の製品と交換する事により対応させていただきます。

3 弊社における修理は、お客様が購入された製品の修理に限定され、ハードディスク等のデータの記録装置について、記録されたデータの復旧またはバックアップの作成については保証されません。

**第5条(有効期間)**

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も行いません。

(2)

(3)